



Luftning av element 2022-02-25

Under pågående projekt kommer vi tappa vatten ur elementen ett flertal gånger, vilket är anledningen till att vi ger ut luftningsnycklar till samtliga lägenheter. Vi ser hellre att alla medlemmar kan genomföra detta arbete själv än att entreprenören behöver tillgång till lägenheten oannonserat. Behöver ni hjälp med att lyfta så finns självklart denna möjlighet, kontakta Tommy enligt nedan för vidare diskussion.

Syftet med avluftningen är att ta bort luft som hindrar vatten att flöda genom elementet. Ett luftfyllt element ger begränsad värme samt skadar värmesystemet över tid.

För att lufta elementet följ stegen nedan:

1. Lokalisera avluftningsventilen
2. Hitta rätt anslutning på avluftningsnyckeln
3. Placera ett kärl under, tätt intill avluftningsventilen
4. Öppna ventilen genom att vrida moturs
5. Håll ventilen öppen tills det kommer en jämn stråle med vatten
6. Stäng ventilen genom att vrida medurs
7. Torka av med torr trasa
8. Kontrollera efter en timme att ventilen inte börjat läcka, vid läkage kontakta Tommy enligt nedan.

Vid frågor kontakta Tommy Norgren,
0706721116, tommy.norgren@tncsystems.se



Figur 1 Lokalisering av avluftningsventil



Figur 2 Rätt anslutning med avluftningsnyckeln



Figur 3 Placera ett kärl tätt under avluftningsventilen